

MODUL 1

ZEN SUPOORT SOFTWARE

Programable Logic Control (PLC)



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
MATERI 1 PENGENALAN ZEN SUPORT SOFTWARE	3
A. CARA INSTALL APLIKASI.....	3


MATERI 1

PENGENALAN ZEN SUPORT SOFTWARE


A. CARA INSTALL APLIKASI

Berikut adalah langkah-langkah untuk menginstall


1. Download aplikasi Zen Support Software.
2. Silahkan ekstrak file.
3. Masuk ke folder file, kemudian Double klik “setup”, Pilih “Yes”.
4. Pilih Bahasa yang akan digunakan untuk instalasi.




5. Pilih “Next”




6. Pilih “Yes”.




7. Silahkan isi “user name” dan “company name”. kemudian pilih “Next”




8. Pilih “Yes”




9. Silahkan pilih lokasi instalasi, kemudian pilih “Next”



10. Pada kolom “existing folder” pilih “Accessibility” dan kemudian pilih “Next”



11. Hilangkan ceklis “do you want to view thr README file now?”, kemudian pilih “Finish”



==== To Be Continued ====